


BS



2畦



BS中央フタ付 2,4畦



BSサイドフタ付 4畦 標準

施肥補助タンク



施肥補助タンクB 4畦



施肥補助タンクC 2畦

ハシゴステップ



後方ハシゴ 2畦

ダブルマーカ



ダブルマーカ 4畦



ダブルマーカ 4畦

ダブルマーカ 4畦

センターマーカ



センターマーカ 2畦



サドルシート 2,4畦




サドルシート 2,4畦



鎮圧ゴムローラー 2,4畦



センターマーカ 2畦




センターマーカ 2畦

流れ防止フレーム



流れ防止フレーム 4畦



流れ防止フレーム 4畦

流れ防止フレーム 4畦

深耕爪取付金具



深耕爪取付金具 4畦



深耕爪取付金具 4畦

TOKACHI NOKI IPA-2 / IPA-4



十勝農機株式会社

〒082-0038 北海道芽室町西工業団地

☎0155-62-2421 FAX0155-62-5650

<http://www.tokachinoki.co.jp> potato@tokachinoki.co.jp

販売／

日農機株式会社

本社／河東郡音更町IC工業団地

☎0155-45-4555

美幌営業所／☎0152-73-5171

小清水営業所／☎0152-62-3704

俱知安営業所／☎0136-22-4435

美瑛営業所／☎0166-92-2411

三川営業所／☎0123-87-3550




一体化種子補助タンク



一体化種子補助タンク オフセットタイプ 2.4畦



一体化種子増枠 オフセットタイプ 4畦



一体化種子補助タンク 標準タイプ 2.4畦



一体化種子増枠 標準タイプ 4畦

ステップ




後方ステップ 4畦

ハシゴ



後方ハシゴ 4畦

●前方サイド ステップiPA-2



iPA-2・iPA-4関係 オプション部品

●後方サイドステップ iPA-2



●後方サイドステップ iPA-4

